

Handhabungshinweis Einsetzen des Pagers in den Heimzusatz



Autor: Herbert Schmidt
Stand: 22.06.2018
Version: 2.0

Inhaltsverzeichnis

1. Vorwort 3

2. Einsetzen des Pager in den Heimzusatz 4

Änderungsverzeichnis

Version	Datum	Beschreibung	Geänderte Kapitel
1.0	09.01.2018	Ersterstellung	alle
1.1	15.01.2018	Textergänzung	2
2.0	22.06.2018	Bilder ausgetauscht	2

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Pager im Heimzusatz 4

Abbildung 2: Einsetzen des Pagers in den Heimzusatz..... 4

Abbildung 3: Beschriftung auf dem Pager 4

1. Vorwort

Der vorliegende Handhabungshinweis beschreibt das korrekte und störungsfreie Einsetzen des Pagers in den Heimzusatz.

Hintergrund:

Fehlerhaftes Einsetzen kann zum Bruch des HF-Kontaktes der Antennenzuleitung und unsicherer Stromversorgung führen.

Ein solcher Benutzungsfehler kann nicht auf einen Herstellmangel zurückgeführt werden und begründet deshalb auch keinen Gewährleistungsanspruch.

2. Einsetzen des Pagers in den Heimzusatz

Schritt 1: Bevor Sie den Pager in den Heimzusatz einsetzen, halten Sie den Pager so, dass der **Gürtelclip und Batterie in Richtung Antenne** zeigen.



Abbildung 1: Pager im Heimzusatz

Schritt 2: Der Pager soll **möglichst gerade** (waagerechte Position) in den Heimzusatz eingesetzt werden. Dazu drücken Sie den Pager vorsichtig von oben **in waagerechter Position** (s. Abbildung 2 rechts) in die Schale des Heimzusatzes. Wenn der Pager in den Verriegelungsmechanismus einrastet, sind zwei Klickgeräusche zu hören.



Abbildung 2: Einsetzen des Pagers in den Heimzusatz

Achten Sie bitte auch auf den Hinweis auf dem Heimzusatz:



Abbildung 3: Beschriftung auf dem Heimzusatz